

TOPTOILET - NAÏA

GARANCIA:

Köszönjük, hogy a TopToilet Naïa választotta! Kérjük, átvételkor ellenőrizze a csomagolást, annak teljes tartalmát és magát a terméket is ha szükséges a fuvarozó előtt. A telepítés során a jelen kézikönyv alapján győződjön meg arról, hogy a termék teljesen működőképes (szükség esetén használja az alábbi hibaelhárítási útmutatót). Ha olyan problémába ütközik, amelyet nem tud megoldani, forduljon eladójához a vásárlást igazoló bizonylat (számla) és a jótállási jegy birtokában. A garanciális időszak alatt és probléma esetén visszaküldheti a terméket az értékesítési helyére, feltéve, hogy a problémát nem rendeltetésszerű használat, hanyagság vagy az utasítások be nem tartása okozta vagy egyéb ok, amely magában foglalja a termék hibáját.

V: GARANCIA KÁRTYA:

Client: Vevő	Nom: Név	Téléphone: Telefonszám
	Adresse: Cím	
Vendeur: Eladó	Nom: Név	Téléphone: Tel
Modèle: Model	TopToilet Naïa	
Date d'achat: Vásárlás dátum	Durée de la garantie	2ans à compter de la date de l'achat
	Garancia 2 év a vásárlástól számítva	

B : Megjegyzés

1. Győződjön meg arról, hogy a fenti jótállási jegy megfelelően van kitöltve a vásárláskor. A garancia érvényesítéséhez kérjük, küldje vissza a kártya másolatát 2 héten belül a vásárlási számla másolatával együtt a következő címre:


CATALAN KELLÉKEK
Greater Saint-Charles
Avenue Paul Marquillanes
BP95417
66000 PERPIGNAN

2. Az értékesítés utáni szolgáltatások igénybevételéhez kérjük, őrizze meg jótállási jegyét és a vásárlási számla másolatát. Ezeket minden értékesítés utáni szolgáltatási igény esetén be kell kérni.

C: A garancia nem érvényesíthető az alábbi esetekben:

1. A jótállási idő lejárt
 2. A jótállási jegyet vagy a vásárlási számlát nem mutatják be a javítási/visszaküldési kérelemkor;
 3. A termék a nem megfelelő szállítási feltételek miatt megsérült.
 4. A terméket nem az eredeti csomagolásban küldik vissza, vagy a kiszállításkor nem egyformán csomagolják.
 5. A termék nem rendeltetésszerű használat, hanyagság, hibás vagy nem megfelelő javítások, jogosulatlan módosítások miatt sérült meg.
 6. A termék megsérült a nem megfelelő tisztítási módszerek vagy tisztítószer, például korrozív szerek használata miatt. Használjon szokásos piaci termékeket vagy ecetet vagy háztartási alkoholt.
 7. A termék eltömődött vagy megsérült a vízellátásban lévő szennyeződések miatt.
 8. A termék tűz, füst, földrengés, árvíz, villámcsapás vagy bármilyen más, házi garancia hatálya alá tartozó jelenség vagy természeti katasztrófa következtében károsodott.
 9. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy az itt meghatározott értékesítési feltételek jogi értelmezését elvégezze.
- Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt folytatná a telepítést:



- A vízellátás nyomásának 1 és 6 bar között kell lennie.
- A beszereléshez csak a csomagolásban található alkatrészeket használja.
- Biztonsági okokból kérjük, gondosan kövesse a jelen közleményben található utasításokat.
- Kérjük, őrizze meg a kézikönyvet a telepítés után, hogy későbbi hivatkozásra is szolgálhasson
- Vállalatunk nem vállal felelősséget a termékünk kezelése vagy használata során fellépő helytelen használatból vagy helytelen magatartásból eredő következményekért, anyagi vagy személyi károkért..



- Figyelem: a fúvókák használat közben kijönnek a házukból. Ügyeljen arra, hogy ne akadályozza mozgásukat.
- Üljön rá TopToilet Naïa használat előtt, különben fennáll a veszélye, hogy a víz kifolyik a Wc csészéből
- Tisztításkor óvatosan kezelje a fúvókákat és a fúvókaszárazakat.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a fali WC-knél akadálymentes vízellátást kell biztosítani.

Ez a dokumentum a CATALANE D'APPROVISIONEMENTS tulajdona – Bármilyen sokszorosítása tilos, és büntetőeljárás alá vonható.

SZERELÉS



Robinet Trois Voies
3 utas szelep



Tuyau d'alimentation Flexible
100cm
Flexibili cső



Rondelles (x2)
Alátétek



Filtre
Szűrő



Bouchon de Robinet
Csap dugó



Platine de fixation
Szerelő keret



Glissières de positionnement (x2)
Rögzítő elemek




Rondelles (x2)
Alátétek



Boulons Plastique (x2)
Műanyag csavarok



Ecrous (x2)
Csavarok



Appuyez sur le bouton pour enclencher l'abattant
Nyomja meg a gombot a Wc ülőke felhelyezéséhez

Démontez le robinet existant, remplacez le par le robinet 3 voies fourni

Szerelje le a meglévő csapot és szerelje fel a csomagban küldött 3 utú szelepet

Fermez L'arrivée D'eau

Zárja el a vízcsapot



Avant de procéder à cette étape


Mielőtt ezt a cserét elvégzi

Szerelje fel a csövet



Branchez à l'arrivée d'eau
Víz bemeneti oldal

Branchez à la chasse d'eau



IMPORTANT ! FONT


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Intím mosáshoz forgassa balra a kart
A víz nyomása nőni fog a kar elforgatása közben
Ha befejezte állítsa vissza akart függőleges pozícióba



Pour un nettoyage avant, tournez le bouton vers la gauche (vers l'arrière). La pression de l'eau va en augmentant au fur et à mesure que le levier est déplacé. Lorsque terminé, remettez le levier dans sa position d'origine (verticale).


Hátsó mosás esetén forgassa a kart jobbra
A víz nyomása nőni fog a kar elforgatása közben
Ha befejezte állítsa vissza akart függőleges pozícióba



Pour un nettoyage arrière, tournez le bouton vers la droite (vers l'avant). La pression de l'eau va en augmentant au fur et à mesure que le levier est déplacé. Lorsque terminé, remettez le levier dans sa position d'origine (verticale).

Lors d'une utilisation par une femme, vous pouvez bénéficier d'un meilleur nettoyage en vous penchant d'environ 30 degrés vers l'avant et en faisant varier la pression d'eau.

Intím mosás esetén tisztább érzést nyújt, ha 30 fokot előre dől és a víznyomást változtatja.



Réglage de la pression d'eau
Víznyomás szabályzás

Tisztítás és karbantartás

Nettoyez régulièrement

Rendszeres tisztítsa

N'utilisez pas de produits chimiques

Ne használjon kémiai vegyszereket

Nettoyez les buses

Tisztítsa a kifolyókat

Remplacez les buses tous les ans

Évente cserélje a kifolyókat

Nettoyez la poignée

Tisztítsa a vezérlő gombot

Esetleges hibák és javításuk

Észlet probléma

Végezhető ellenőrzések

Tennivaló

Észlelt probléma	Elvégezhető ellenőrzések	Tennivalók
Nem folyik a víz a kifolyókon	Ellenőrizze, hogy a szűrő nincs eltömődve	Takarítsa ki a szűrőt
	Ellenőrizze, hogy nincs elzárva a belépő víz	Nyissa meg a vízcsapot
	Ellenőrizze, hogy a víznyomás 1 bar felett van	Ha 1 bar alatt van a nyomás hívja a szolgáltatót
	Ellenőrizze, hogy a kifolyók nincsenek eltömődve	Tisztítsa vagy cserélje a kifolyókat
Nem folyik a víz elzárt állapotban	Ellenőrizze, hogy a víznyomás 6 bar alatt van	Ha 6 bar felett van a nyomás hívja a szolgáltatót
A víznyomás nem tűnik megfelelőnek a működéshez	Ellenőrizze a vezérlő gombot, hogy helyes pozícióban van	Növelje a víznyomást a fent leírtak alapján.
	Ellenőrizze, hogy a víznyomás 1 bar felett van	Ha 1 bar alatt van a nyomás hívja a szolgáltatót
	Ellenőrizze, hogy a víznyomás 1 bar felett van	Ha 1 bar alatt van a nyomás hívja a szolgáltatót